


# 05R white


Sondenkopf für MSA 02



## Kurzbeschreibung

Der Sondenkopf 05R dient der Messung von Burstmagnetfeld auf der Baugruppenoberfläche. Er eignet sich besonders zum Messen der Intensität und räumlichen Orientierung von Burstmagnetfeld in IC-Nähe. Der Sondenkopf ist weiß. Mit schwarzen Punkten ist die Spulenöffnung gekennzeichnet.

## Messprinzip



# 05R white

Sondenkopf für MSA 02

## Anwendung 05R

